


Remote Controller Guide

リモコン操作方法

1.  電源ボタンを押して
テレビの電源を入れてください。
2. 言語（英語 または 日本語）を
ナビゲーションボタンで選択し、
OK ボタンを押してください。
3. ナビゲーションボタンでお好きな
コンテンツを選択してください。

